



BL800 BL800C BL800F

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un produit de la gamme Fereï, nous vous remercions de votre confiance, et nous sommes certains que ce produit vous satisfera au-delà de vos attentes dans la pratique de votre passion. Ce guide important sur le produit contient des informations relatives à l'installation, l'utilisation, la sécurité et la garantie du produit.

Introduction

La gamme de lampes et phares pour cycles Fereï B utilise les dernières générations de technologies LED haute intensité et batteries Lithium Ion, pour offrir une intensité lumineuse, une autonomie et durée de vie, et une maniabilité inégalée. Les lampes et phares et lampes Fereï sont équipés des batteries 3.7V et 7.2V offrant une puissance incomparable du faisceau lumineux. La combinaison de ces technologies avancées et du savoir faire Fereï en matière de design, d'ingénierie et de qualité de fabrication font des produits de la gamme une référence incontournable.

(Style, design et performance de pointe, sont les maîtres mots chez Fereï)

Caractéristiques

- Système de thermostatique unique régulant la température et prévenant les surchauffes.
- Système unique à double tête/faisceau utilisant les toutes dernières LED CREE XM-L pour une puissance inégalée.
- Lentille en verre durci ultra clair pour une transmission lumineuse optimale
- Réflecteur de lumière hautement étudié pour un faisceau de lumière homogène et optimal
- Corps en aluminium résistant aux impacts et permettant la diffusion de la chaleur.
- Finition par anodisation de qualité militaire pour une résistance contre les rayures et la corrosion
- Système d'étanchéité par tout temps
- Témoin de niveau de batterie par flash indiquant le niveau de charge
- Câble d'alimentation reliant le dispositif lumineux, la batterie et chargeur.
- Système de fixation intégré unique sur le cintre. Le pack de batterie se fixe par bande velcros.
- BL800 2 x CREE XRG 365/460 lumens. Portée 200m.
- BL800C 2 x CREE XM-L 550/680 lumens. Potée 270m.
- BL800F 2 x CREE XM-L 1140/1560 lumens. Portée 350m.
- Tension : 7.4 Volt (BL800: 2x18350, BL800C et BL800F: 4 x 18650)
- Autonomie : mode Max : plus d'1 heure 30
Medium : modulable, jusqu'à 15 heures
- Portée : 270 mètres
- Dimensions : 48mm x 38mm 135g

Utilisation

Avant toute utilisation, la batterie doit être totalement chargée. Pendant la charge, le témoin LED est rouge, et passera au vert une fois la batterie totalement rechargée.

Une recharge complète et optimum peut nécessiter jusqu'à 6h de charge. Alternativement le temps de charge peut prendre 2h pour atteindre 80% de charge, et 3h pour 90%.

En cas de non utilisation prolongée, veiller à faire charger la batterie au minimum 4h tous les trois mois.

Il est également recommandé de faire fonctionner la lampe 10/20 min tous les 3 mois.

La BL200 est équipée d'un témoin lumineux vert intermittent vous indiquant le niveau de charge de votre batterie :

100% de charge : 3 flashes – pause – 3 flashes du témoin, le cycle se répète

80% de charge : 2 flashes – pause – 2 flashes du témoin, le cycle se répète

50% de charge : 1 flash – pause – 1 flash, le cycle se répète

20% de charge : flash continue

Quand la tension devient trop basse, le circuit de protection s'active et se coupe automatiquement. La batterie doit alors être rechargée.

Manuel d'instruction

Très simple, la lampe se pilote au moyen d'un bouton unique :

1. Pour allumer la lampe, appuyez brièvement sur l'interrupteur au-dessus de la lampe. La puissance par défaut est au maximum. Appuyez une seconde fois pour passer au mode médium programmable. Appuyez encore une fois pour éteindre.

2. Mode programmable : pour ajuster le mode programmable :

Pressez l'interrupteur 1 fois pour allumer la lampe, relâchez.

Puis pressez à nouveau pour passer au mode médium. Pressez une troisième fois en maintenant enfoncé l'interrupteur, l'intensité varie et augmente par tranche de 10%. Relâchez alors à l'intensité désirée, elle est alors enregistrée, et sera celle utilisée lors de la prochaine utilisation. Vous pouvez modifier ce mode à volonté.

1. Mode stroboscope : 3 modes stroboscopiques préprogrammés :

Pour activer ce mode, maintenez, lampe éteinte, l'interrupteur pendant 2 secondes, les différents messages défilent, relâchez lorsque celui souhaité est atteint.

Résumé :

Allumage pleine puissance – Mode programmable – Extinction – Stroboscope 1, 2 ou 3 – Extinction.

Manuel de montage

Déconnecter la batterie de la lampe pour le montage.

Fixation de la lampe :

Desserrer délicatement les crochets pour ouvrir le système de fixation. Positionner la lampe sur le guidon, en insérant les bandes de protection caoutchouc. Plusieurs tailles et épaisseurs disponibles en fonction de votre cintre.

Terminez l'opération en fermant le crochet, assurez-vous que la lampe est correctement fixée, sans forcer sur le crochet : le caoutchouc permet une fixation souple et sans glisse. Si la pression est trop forte, relâcher le crochet, desserrer légèrement l'écrou à l'arrière, puis refermez le crochet. Renouveler l'opération si nécessaire.

Fixation de la batterie :

Choisissez l'emplacement de votre batterie : sous la selle ou sur le cadre, fixez fermement au moyen du velcro. Reliez les deux éléments, par le câble.

Nous vous conseillons de fixer le câble le long du cadre au moyen de quelques colliers plastiques (non fournis).

Maintenance

Nettoyez régulièrement les lentilles pour assurer une intensité lumineuse normale. Utiliser un chiffon doux pour ne pas rayer la vitre.

En cas d'utilisation par temps humide et pluvieux, nettoyez la lampe et la batterie avant de la stocker.

Débrancher la batterie en cas de non utilisation prolongée, afin d'en préserver la durée de vie. Prévoyez toutefois une recharge complète (4 h au moins) tous les 3 mois minimum, et faite fonctionner la lampe pendant 10 à 20 min à pleine puissance.

Sécurité, précautions

Ne pas regarder le faisceau ou les LED directement.

Ne pas diriger le faisceau ou les LED directement dans les yeux.

En cas d'utilisation sur route, orientez si possible le faisceau ou diminuez l'intensité lumineuse de façon à ne pas éblouir les véhicules/personnes arrivant en face.

Les LED et le corps de lampe peuvent devenir très chaud pendant l'utilisation : évitez tout contact afin de ne pas provoquer de brûlures.

Stocker la batterie dans un endroit sec et frais.

Ne démontez pas la batterie, ou la lampe. N'essayez pas de remplacer vous-même.

Tenir éloigné de toute source de chaleur.

Les lampes BL sont conçues pour fonctionner de façon optimale dans conditions de température comprises entre -10 et 35 degrés. Des températures trop élevées ou trop basses, peuvent entraîner une diminution temporaire des performances de la lampe ou de la batterie.

Tout changement ou modification du système entraînera l'annulation de la garantie.

Veillez-vous confirmer à la législation du pays en vigueur en matière de recyclage des éléments composant le dispositif.

Le non respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie.

Le produit ne doit être utilisé que pour les applications pour lesquelles il a été conçu. Toute autre utilisation entraînera la responsabilité de l'utilisateur.

Garantie :

Le dispositif lumineux est garanti 1 an contre tout vice de fabrication.

www.ferei.fr

